


Querschläfer



- Sitz- und Liegefunktion
- neues Beschlagsystem - bodenfrei

1

Sicherungsschnur entfernen, seitliches Brett (Span- oder Faserplatte) abschrauben und Schrauben aus Folie-tüte entnehmen.
Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten.

Querschläfer in Recamiere bzw. Außenecke einhängen.

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist.


Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

ACHTUNG:

Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Longchair/Longchair Comfort mit Bettkasten



Longchair bzw. Longchair Comfort sind mit einem Bettkasten versehen. Um den Bettkasten zu öffnen, greifen Sie unter die Vorderblende und heben diese an. Der Bettkasten ist zugänglich und wird durch Absenken des Sitzpolsterrahmens wieder geschlossen.

2-Sitzer mit Bettkasten Typen 92/71/72



Longchair bzw. Longchair Comfort sind mit einem Bettkasten versehen. Um den Bettkasten zu öffnen, greifen Sie unter die Vorderblende und heben diese an.

Der Bettkasten ist zugänglich und wird durch Zurückschieben der Vorderblende bis zum Anschlag wieder geschlossen.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben!

Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen.

Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufzubewahren.




Montage- und Bedienungsanleitung


Typenübersicht




02
2-Sitzer



04
2,5-Sitzer




03
3-Sitzer




AR 05/AL 06
1-Sitzer, 1 AL



AR 07/AL 08
2-Sitzer, 1 AL




AR 11/AL 12
2,5-Sitzer, 1 AL



AR 09/AL 10
3-Sitzer, 1 AL




20
Rundecke




AR 48-45/AL 49-45
Longchair Standard
mit Stauraum




AR 48-61/AL 49-61
Longchair Comfort
mit Stauraum



92
2-Sitzer
mit Bettkasten



AR 71/AL 72
2-Sitzer, 1 AL
mit Bettkasten




AR 93/AL 94
2,5-Querschläfer

Zubehör



24
Hocker
mit Rattan, bodenfrei



64
Hocker klapbar
mit Rattan, bodenfrei

Legende: AR = Armlehne rechts · AL = Armlehne links · AT = Armeiteil. Abgebildete Variante in **Fettschrift**.

Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung.

Technische Änderungen durch Weiterentwicklung möglich.